



**1. Rimuovere il frontalino in metallo del controtelaio a scomparsa.**



**2 .Rimuovere i distanziali interni in polistirolo.**



**3 .Pulire eventuali rimanenze di polistirolo sul pavimento.**



**4. All'interno del controtelaio in metallo troverete gli accessori Diponeteli per il montaggio.**



**5. Comporre il carrello con gli appositi bulloni.**



**6. Inserire le carrucole nel binario superiore.**



**7. Far scorrere i due carrelli nel binario .**



**8. A cm. 12 dal bordo laterale fissare le piastre per l'aggancio dei carrelli..**



**9. Con le viti in dotazione applicare le staffe sul pannello porta.**



**10. Testare il funzionamento dell'antisbandieramento utilizzando lo strumento in dotazione .**



**11. Nel bordo posteriore del pannello porta, inserire lo STOP in gomma.**



**12. Fissare l'antisbandieramento sotto il pannello. Questo strumento è necessario per evitare movimenti irregolari del pannello .**



**13** Agganciare il pannello ai bulloni dei carrelli.



**14.** Regolare con la chiave 13 l'altezza del pannello porta.



**15.** Installare lo STOP FINALE all'interno del binario.



**16** Fissare il telaio di battuta



**17.** Applicare lo spazzolino in entrambi i lati.



**18.** Procedere anche nella parte superiore.



**19.** Applicare il silicone per un corretto montaggio senza chiodini.



**20.**Fissare il coprifilo con del silicone .



**21** Procedere allo stesso modo anche nella parte superiore



**22** Dopo aver stabilito l'altezza della contropiastra, avvitarela nel telaio.



**23.** Fine dell'installazione



**24.**Ed ecco il lavoro finito